


Добре дошли да използвате гласов преводач. За да ви помогнем по-добре бързо да разберете и използвате продукта, препоръчително е внимателно да прочетете ръководството, преди да използвате гласовия преводач.

Въведение в бутоните



1-Бутон за захранване	2-томен +
3-томен	4-Превод А бутон
5-Превод В бутон	6-индикаторна светлина
7-Туре-С зареждане порт	

Инструкции за зареждане

Входно напрежение DC 5V/1A, време за зареждане приблизително 3 часа. По време на зареждане червената светлина винаги ще свети.

Инструкции за употреба & Метод за wireless връзка

1. Сканирайте QR кода или изтеглете приложението от app store




Google Store




Apple iOS

Можете да потърсите "One Click" в Google Store&iOS Store, за да изтеглите, Huawei потърсете "One Click App Market" ^{потребители} може


2. Натиснете и задръжте бутона за захранване на преводача за да го включите (с подканващ звук).
След включване, синята светлина мига и изчаква wireless сдвояването да се свърже.
3. След като включите приложението, щракнете върху началната страница, за да изберете "translation Stick ":



4. Кликнете върху **Свързване на устройство** в жълтата кутия
Следвайте инструкциите, за да свържете устройството чрез wireless.



5. Отворете wireless на телефона си, за да намерите и свържете се с устройството "Translator". След Успешно свързване, ще има звуков сигнал.



6. Връщането към приложението ще покаже "Connection successful" и ще премине към интерфейса за превод.

Ако връзката е неуспешна
или неразрешена се показва

- Моля, затворете приложението и повторете горните стъпки, за да опитате да се свържете отново.
- Устройството свързано ли е към othernearby wireless устройства? Моля, изтрийте устройството за превод на другото устройство, след това се свържете отново и рестартирайте приложението.

Диалогов превод

1. В интерфейса за превод, изберете езика за превод, съответстващ на клавишите А и В на преводача.



2. За по-точно разпознаване на реч, след натискане на бутона за превод (А или В) на преводача, моля, изчакайте да чуете звук на капка преди говорене. Моля, говорете ясно и силно, и стандартен глас, което ще подобри точността на разпознаване. (Моля, уверете се, че сте освободили бутона след всяко изречение, в противен случай може да възникне непълно разпознаване, и Продължителността трябва да се контролира в рамките на 15 секунди, колкото е възможно повече)
3. След освобождаване на бутона, той автоматично ще преведе и излъчи резултатите от превода (скоростта на превода е свързана с мрежата. моля, уверете се, че мрежата е гладка)
4. Кликнете върху записа на диалога за превод в интерфейса за превод и резултатът ще бъде прочетен отново.
5. Нивото на звука може да се регулира чрез клавишите за сила на звука на телефона ви и преводач (ще има звуков сигнал, когато преводачът достига максималния си обем. но няма да има звуков сигнал, когато се достигне минималния обем.)

Фото Превод

Изберете езика, който искате да преведете, снимайте обекта с телефона си и резултатът от превода ще бъде показан.

Офлайн превод

Преди да използвате "офлайн режим", трябва предварително да закупите и изтеглите офлайн пакета за превод на страницата на APP, за да можете да превеждате в реално време, дори ако няма мрежа на мобилния ви телефон.

Често задавани въпроси

- Устройството не може да бъде включено
(1) Моля, опитайте да заредите и проверете дали индикаторната лампа за зареждане е червена.

2) Натиснете и задръжете бутона за захранване за 10 секунди, за да рестартирате преводача.

- Приложението APP не може ли да се свърже с преводача?

(1) Моля, уверете се, че връзката е направена правилно според операцията.

(2) Моля, уверете се, че преводачът не е свързан с други телефони и ако е свързан, изключете го: Ако няма друга телефонна връзка, моля, щракнете върху сдвоеното устройство в wireless менюто на настройките на телефона, отменете сдвояването, изтрийте wireless името и се свържете отново съгласно инструкциите.

(3) Опитайте да рестартирате приложението или да рестартирате телефона си.

- Не излъчихте ли резултатите от превода?

1) Когато мрежовият сигнал е слаб, преводът може да не е плавен. Препоръчително е да включите самолетен режим и да рестартирате мрежата.

- Не може да се изтегли приложението!

Местоположения на потребители на Android, които не могат да изтеглят приложението.

Моля, проверете дали Google Apps е наличен във вашия регион. Ако Google не е наличен, моля, свържете се с вашия дилър за инсталационен пакет за браузър.

- Клавишите "+-" за сила на звука не реагират
- Отворете wireless списъка в настройките на телефона, намерете името на устройството "Translator" и включете превключвателя "wireless device volume synchronization with phone".

Спецификации на продукта

wireless	BT 5.1
Зареждане	ТИП-C DC5V/1A
Продължителност	Около 4-6 часа
Обхват	В рамките на 10 метра
Тип	Translation Stick
мощност	2.5W-4W
Работна честота Бенд	wireless V5.1: 2402-2480MHz

Максимум Радиочестота Мощност:	wireless (BR+EDR): -1.17dBm wireless (LE): -1.19dBm
--------------------------------------	---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Моля, прочетете внимателно ръководството за продукта преди употреба.
Запазете това ръководство

на безопасно място, тъй
като съдържа важна информация
за правилната употреба
и поддръжка на продукта.

1. Зареждайте устройството само със специфицираното
Зарядно устройство и кабел. Използването на несъвместими зарядни устройства
може да доведе до прегряване, повреда на батерията
или пожар. Захранващият адаптер не е включен. USB
кабелът трябва да се проверява редовно, за да
се види дали е в добро състояние. Ако
бъде открита някаква повреда, спрете да използвате продукта.

2. Изключете устройството по време на зареждане

3. Не оставяйте устройството включено в контакта за
продължителни периоди след пълното му зареждане, тъй
като това може да влоши батерията
и да увеличи риска от прегряване

4. Не зареждайте и не излагайте устройството на пряка слънчева светлина
и не го оставяйте на горещи места, тъй като високите

температурите повишават риска от експлозия или пожар.

5. Зареждайте устройството върху твърда, незапалима повърхност и далеч от запалими материали.

6. Не използвайте това оборудване в зони, където електронните устройства са забранени, като бензиностанции, складове за гориво и химически заводи, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

7. Не поставяйте устройството в среда с високи температури или висока влажност, тъй като това може да повреди вътрешните компоненти на устройството.

8. Изключете устройството, ако няма да се използва за продължителен период от време, за да запазите живота на батерията. Избягвайте съхранение при висока влажност или екстремни горещи/студени условия.

9. Дръжте устройството и неговите аксесоари далеч от деца и домашни любимци. Да се пази далеч от деца и домашни любимци. Поглъщането на която и да е част от устройството или неговите аксесоари може да причини сериозни наранявания.

10. Този продукт не е водоустойчив. Избягвайте излагането на устройството на вода или влага.

11. Този продукт не носи отговорност за резултатите от превода.

12. Ако батерията изглежда повредена, подута или течаща, не използвайте и не се опитвайте да зареждате устройството.

13. Не се опитвайте да отваряте, разглобявате или Поправете устройството сами. Вътрешната батерия не може да бъде заменена от потребителя. Моля, не изваждайте и не сменяйте батерията сами, тъй като това може да доведе до повреда или нараняване.

14. Не изхвърляйте устройството с битови отпадъци Отпадък. Рециклирайте го съгласно местните разпоредби, за да предотвратите замърсяването на околната среда.